

bonein.eu

KOSTNÍ NASLOUCHÁTKA

T10

**Uživatelský
manuál**




Krabička pro příjem zvuku T10 – Uživatelský manuál

1. Základní představení

- Naslouchací zařízení BN702 + krabička T10 .. toto zařízení se skládá ze dvou částí: **Sluchátka (BN702) a krabička pro sběr zvuku (T10)**
- Spojením těchto dvou částí se jedná o naslouchací zařízení, když jsou obě části vzájemně spárovány přes Bluetooth.
- T10 krabička může být propojena s dalším zařízením přes audio kabel (součástí balení) .. telefon, tablet, TV či počítač.
- Samotná sluchátka (bez krabičky) mohou být propojena nezávisle s telefonem přes Bluetooth. (viz. Manuál BN702)

2. Popis přístroje



1. Mikrofon pro sběr zvuku
2. Párovací tlačítko
3. USB nabíjecí port
4. Spínač pro zapnutí On/Off
5. Externí port pro audio kabel

3. Příslušenství

Sluchátka pro kostní vedení	1 ks
Krabička snímání zvuku	1 ks
Nabíjecí kabel	1 ks

3.5 mm audio kabel	1 ks
RCA audio kabel	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks


4. Instrukce pro nabíjení

- Před prvním použitím přístrojů prosím obě zařízení plně nabijte přes USB kabel
- Plné nabití trvá cca 3 hodiny
- Pro udržení životnosti baterie nepoužívejte zařízení po dobu nabíjení
- Před počátkem nabíjení obě zařízení vypněte – poloha spínače Off

5. Bluetooth párování

- Nejprve zapněte krabičku pro snímání zvuku – poloha On.
- LED kontrolka bude blikat modře a T10 je tím připraveno pro párování.
- Následně zapněte sluchátka. Zmáčkněte a podržte multifunkční tlačítko na sluchátkách po dobu cca 3 vteřin až začne LED indikátor sluchátek blikat modře. V průběhu cca následujících 10 vteřin se T10 krabička automaticky spáruje se sluchátky.
- V případě, že párování neproběhne automaticky, sluchátka se přepnou do modu čekajícího na párování.
- Následně stiskněte párovací tlačítko na krabičce T10 (bod 2 na nákresu krabičky). LED dioda na krabičce začne blikat modře v rychlejším tempu.
- T10 se spáruje se sluchátky cca po 5 vteřinách.
- Sluchátka nasazujte tak, viz obrázek níže, že čelenka vede za hlavou a přenosová zařízení sluchátek sedí na kosti před ušima. Nevkládá se do uší! Zvuk je veden přes kost.

6. Jak nasadit zařízení



7. Propojení s dalším externím zařízením

- Použijte audio kabel 3.5 mm (krabička T10 s externím zařízením) pro propojení s telefonem, tabletem, počítačem či TV
- Případně použijte RCA audio kabel pro propojení s TV. Zvuk z TV budete slyšet jen vy a nebudete tím rušit ostatní osoby.
- **Poznámka: Pozor na případné kovové překážky mezi krabičkou T10 a sluchátky.**

8. LED kontrolka – status

Sluchátka:

LED Barva	Stav
Červená (bliká rychle) Slabá baterie	Zapnuto
Červená (svítí).	Nabíjí se
Modrá (svítí)	Kompletně nabit
Modrá (rychle bliká)	Páruje se
Modrá (blikne jednou za 5 vteřin)	Spárováno nebo v pohotovostním režimu
Modrá a červená (blikne střídavě)	Vypnuto

T10:

LED Barva	Stav
Červená (svítí)	Nabíjí se
Modrá (bliká pomalu)	Čeká na párování
Modrá (bliká rychle)	Páruje se
Modrá (svítí)	Spárováno

9. Základní operace**Sluchátka:**

Vypnutí	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 5 vteřin
Párování	Sluchátka vyhledají T10 v prvních 10 vteřinách automaticky. Případně se zapnou do pohotovostního režimu a čekají na manuální spárování
Znovu párování	Pokud se již navázané spárování přeruší (např. vzdálí se obě zařízení od sebe) po dobu cca 10 minut, následně se opět automaticky propojí.
Hlasitost ovládání	Tlačítka +/- na sluchátkách upravíte hlasitost

T10:

Funkce	Činnost
Zapnutí	Spínačem On/Off do polohy ON .. vyčkejte párování
Vypnutí	Spínačem On/Off do polohy OFF
Párování	Manuální – stiskněte párovací tlačítko (viz. Obrázek – tlačítko 2)

10. Specifikace

Položka	Sluchátka	T10
Doba provozu	cca 8-12hod.	cca 8-12hod.
Doba nabíjení	cca 3 hodiny	cca 3 hodiny
Pohotovostní režim	cca 1000 hodin.	Cca 1000 hodin
Bluetooth verze	4.0	4.0
Frekvence rozsah.	100Hz-18KHz.	100Hz-18KHz
Spojení rozsah	cca 10 metrů	cca 10 metrů

11. Řešení problémů

Úkon	Možný problém	Řešení
Nelze zapnout	Vybitá baterie	Nabijte zařízení
Nelze spárovat	Sluchátka či T10 jsou již spojeny s jiným zařízením	Odpojte od zařízení a párujte znovu mezi sebou
Nestabilní spojení	Sluchátka či T10 jsou příliš vzdáleny nebo je mezi nimi překážka	

12. Uskladnění a údržba

- Skladujte sluchátka na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte na dlouho přímému slunci. Pracovní teplota max. 0-45 °C. Používání přístroje v chladném, horkém či vlhkém prostředí snižuje životnost baterie.
- Pokud byla sluchátka dlouho nepoužívána, nejprve je nabijte.
- Nenechávejte zařízení v příliš chladném či horkém prostředí.
- Nenechávejte ve vlhkém prostředí.
- Čistěte zařízení suchou látkou. Nepoužívejte vodu.

13. Záruka

- Základní záruka je 24 měsíců (Vyřešení reklamace do 30 dnů)
- Záruka se nevztahuje na poškození vlastním zaviněním
- Záruka automaticky zaniká při neautorizovaném otevření částí přístroje
- Pokud je potřeba servis či oprava, kontaktujte autorizovaného dealera

14. Varování

- **Zařízení nerozebírejte, vyhněte se úderům, pádům či bouchání s přístrojem. Jedná se o citlivé elektronické zařízení.**
- **Nevhazujte nikdy do ohně**
- **Nenechávejte při nadměrné teplotě či příliš dlouho na přímém slunci**



Kontakt:

Bonein Europe s.r.o.

Kamenný obchod:
Kaznějovská 2111/6a
Plzeň-Bolevec
323 00

info@bonein.eu

Tel.: +420 773127142